


## Назначение органов управления и элементов на передней панели генераторов AWG-4085, AWG-4101, AWG-4165 и AWG-4255



1. ЖК-дисплей пользовательского интерфейса
2. Клавиши выбора соответствующих кнопок экранного меню
3. Клавиши выбора режима работы **Mod (Modulation), Sweep, Burst**
4. Поворотный регулятор (предназначен для изменения выбранного разряда)
5. Клавиши перемещения по меню или курсоры при задаче параметров.
6. Клавиши выбора функций **Counter, Wave Edit, Preset, Utility, Store, Help**
7. Цифровая клавиатура для непосредственного задания цифрового значения параметра.
8. Клавиши управления каналом 2: **CH2**, синяя кнопка **Trigger** и **ON/Off**
9. Выход синхроимпульса канала 2 **Sync**
10. Выход сигнала канала 2
11. Клавиша копирования установок каналов
12. Выход сигнала канала 1
13. Выход синхроимпульса канала 1 **Sync**
14. Клавиши управления каналом 1: **CH1**, желтая кнопка **Trigger** и **ON/Off**

15. Клавиши выбора форм, при выборе формы соответствующая клавиша будет подсвечена.

16. Разъем USB-host для подключения внешних запоминающих устройств

17. Клавиша включения/выключения