

**МЕГЕОН** 76006



# ПОРТАТИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ



руководство  
по эксплуатации

V 1.1

## СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, стандарты .....	3
Специальное заявление .....	3
Введение, особенности .....	3
Советы по безопасности .....	4
Перед первым использованием .....	4
Внешний вид и органы управления .....	5
Инструкция по эксплуатации .....	5
Типовые неисправности и способы их устранения .....	6
Технические характеристики .....	6
Меры предосторожности .....	6
Уход и хранение.....	6
Срок службы.....	7
Гарантийное обслуживание.....	7
Комплект поставки.....	7

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ



ГОРЯЧАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ



ВОЗМОЖНО  
ПОВРЕЖДЕНИЕ  
ПРИБОРА



ВЫСОКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ

## СТАНДАРТЫ



## СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настояще руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

## ВВЕДЕНИЕ

**МЕГЕОН 76006** — это портативный очиститель, предназначен для очистки небольших предметов от загрязнений (ювелирные изделия, часы, очки, контактные линзы). Ванна объёмом 200 мл. Оснащён 4 амортизирующими резиновыми ножками-присосками, надёжно удерживающими прибор на поверхности. Чистка абсолютно безопасна и очень эффективна при удалении грязи и налета. Питание от двух батареек 1,5В типа AAA (LR03).

## ОСОБЕННОСТИ

- Небольшой вес и габариты;
- Объём ванны 200 мл;

- Работа от двух батареек 1,5В типа AAA (LR03);
- Четыре амортизирующие резиновые ножки-присоски.

## СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования и повреждения прибора, а также правильного и безопасного его использования соблюдайте следующие правила:

- Не используйте прибор при повышенной влажности воздуха.
  - Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности прибора в чистом и сухом виде.
  - Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
  - Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) — необходимо не включая прибор, после стабилизации температуры, выдержать его без упаковки не менее 3 часов.
  - Запрещена обработка взрывоопасных материалов.
  - Запрещена обработка живых организмов и существ.
  - Храните прибор в недоступном для детей месте при температуре не выше +60°C.
  - Используйте только по прямому назначению.
  - Вмешательство в конструкцию и неавторизованный ремонт снимают с производителя гарантийные обязательства.
- Если прибор имеет неисправность или есть сомнение в его правильном функционировании — обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения прибора, рекомендуем проверить её, выполнив следующие шаги:


- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор не пройдет полную проверку.
- Убедитесь, что корпус не имеет трещин, сколов, вмятин, а сетевой шнур не поврежден.
- Проверьте комплектацию прибора.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная — верните прибор продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

## ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Ванна с крышкой;
- 2 Амортизирующие ножки-присоски;
- 3 Батарейный отсек;
- 4 Кнопка включения питания.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Установите 2 батарейки 1,5В AAA (LR03) в батарейный отсек, находящейся на нижней части прибора, соблюдая указанную полярность. Для продления срока службы батареи лучше вынимать, когда прибор не используется.



### ОЧИСТКА

Мерным стаканом отмерьте 200 мл. воды. Опустите в ванну предметы, которые нужно отмыть, так чтобы жидкость их скрывала. Закройте крышку и запустите режим мойки. При сильном загрязнении можно использовать горячую воду с добавлением моющих средств.

## ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Прибор не включается	Сели батареи	Замените батареи
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Объём ванны	200 мл
Рекомендуемое время одной процедуры очистки	5 минут
Размер ванны	152x54x3,6 мм
Условия эксплуатации	Температура; 10 ...40 °С Относительная влажность; не более 85 %
Условия транспортировки и хранения	Температура; -20 ... 60 °С Относительная влажность не более 85 % без выпадения конденсата
Размер устройства	190x72x68 мм
Питание	Две батареи 1,5В типа AAA (LR03)
Вес	135 г

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет представлена информация. Во время работы будут отображаться актуальные данные.
- Защитите прибор от внешних вибрации и ударов, не роняйте его.



**ВНУТРИ ПРИБОРА  
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КОНЕЧНЫМ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию

внешних вибраций, высоких температур ( $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ), влажности ( $\geq 85\%$ ) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед хранением рекомендуется очистить и высушить прибор и приспособления. Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.

## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Портативный очиститель МЕГЕОН 76006 — 1 шт;
- 2 Руководство по эксплуатации — 1 экз.



**MEEOH**